

## wedi Tools | Hulromplugger sett

- For mekanisk montering av lette gjenstander på flislagte wedi byggplater



### Generell produktbeskrivelse

Hulromplugger, spesielt for montering av lette gjenstander på flislagte wedi byggplater/skumelementer.

### Bruksområder

For å feste lette gjenstander, slik som såpeskåler, toalettappirholdere, håndkleholdere osv. på flislagte wedi byggplater/skumelementer.

### Bearbeiding

Bor et 6 mm hull. Fjern borestøv. Slå inn pluggen med en hammer.

## Tekniske spesifikasjoner

---

### tillatt last

0,12 KN

De oppgitte verdiene gjelder kun byggplater belagt med fliser eller mosaikk med en minstetykkelse på 20 mm. En montering i byggplater med andre overflater (gips, osv.) er ikke tillatt. Ved betydelig høyere laster på mer enn 25 kg (f.eks. holdehandtak for badekar) er det nødvendig med en forankring i et stabilt underlag med bæreevne. Dette må ev. planlegges på byggeplassen. En detaljert oversikt over alt tilbehør til badet, som kan monteres med wedi hulromplugger, finner du på [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu).

## Leveringsform

---

10 plugger og 10 skruer i PE pose

## Lagring

---

Lagres i tørre rom.

## Sikkerhetsanvisning

---

Ingen